



DEMARLE® FLEXIPAN® ORIGINE ドゥマール フレキシパン オリジン フランス



①1039 ミニブッシュ ㊦

ページコード	商品コード	価格
5-0948-0101	6205700	¥32,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:95×40×H30
配列:8×3 24ヶ取



②1454 ビュッシュェット (新型) ㊦

ページコード	商品コード	価格
5-0948-0201	6205800	¥38,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:339×40×H39
配列:8ヶ取



③1130 ビスキュイ・シャンパーニュ ㊦

ページコード	商品コード	価格
5-0948-0301	6206000	¥38,000


外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:109×24(98×14)×H10
配列:15×3 45ヶ取



④1079 シャロット ㊦

ページコード	商品コード	価格
5-0948-0401	6206100	¥38,000


外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ62×H35
配列:6×4 24ヶ取



⑤1073 立体ハート ㊦

ページコード	商品コード	価格
5-0948-0501	6206400	¥38,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:75×65×H35
配列:5×4 20ヶ取



⑥1585 ピラミッド ㊦

ページコード	商品コード	価格
5-0948-0601	6206500	¥38,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:71×71(15×15)×H41
配列:6×4 24ヶ取



⑦1056 テディベア (小熊) ㊦

ページコード	商品コード	価格
5-0948-0701	6207000	¥38,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:90×55×H20
配列:6×3 18ヶ取



⑧1067 ホタテ型 ㊦

ページコード	商品コード	価格
5-0948-0801	6207100	¥38,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:80×75×H20
配列:6×4 24ヶ取



⑨1052 1/2卵型 ㊦

ページコード	商品コード	価格
5-0948-0901	6207400	¥38,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:60×40×H25
配列:7×6 42ヶ取



⑩1059 シャロット ㊦

ページコード	商品コード	価格
5-0948-1001	6207410	¥38,000


外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ78×H40
配列:4×3、3×2 18ヶ取



⑪1094 コーン型 (大) ㊦

ページコード	商品コード	価格
5-0948-1101	6207420	¥38,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ70×H60
配列:4×5 20ヶ取



⑫アントルメFT01010 ㊦

ページコード	商品コード	価格
5-0948-1201	5437300	¥24,000

サイズ:555×360
耐熱温度:-40℃～250℃
●シルバートのような完全に平らな表面で、高さ1cmのフチを周囲につけました。



各種ビスキュイに



オーブンから冷凍庫まで

フレキシパン オリジンの使用可能温度は-40℃～250℃まで。全てのお菓子作りに対応します。初めて使う際、最初の一度だけ油を薄く塗ってからご使用ください。二度目からは必要ありません。焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK



サイズに合ったテンパンの上に置いて使用してください。空焼きや硬いブラシなどで強くこすらないでください。