

## CAMBRO® DRINK DISPENSERS ドリンクディスペンサー




キャンブロ




- 電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいまま数時間保存できます。
- ポリエチレン製の二重壁の中に、発泡ポリウレタンがぎっしりとつまっているため、抜群の断熱効果を誇り衝撃を緩和する効果もあります。
- 本体内部の盛り上がった縁に蓋のゴムパッキンが密着し、さらに両側面のフックで気密性を向上させているので、こぼさずに運搬でき、品質を維持する事ができます。
- 積み重ねができるデザインなので、取手がじゃまにならず運搬や収納の場所をとらずに大変便利です。
- コックはリターン式で、ワンタッチで注ぐ事ができます。
- ※350LCDはコックなし
- 蓋に付いているベントキャップは、蒸気を逃す機能弁なので、熱い物を入れた時は2〜3分開けてください。

## 保温効果



## 保冷効果



## ① ドリンクディスペンサー 1000LCD ㊦

| ページコード   | 商品コード               | 価格       |
|----------|---------------------|----------|
| ダークブラウン  | 5-1197-0101 0931200 | ¥130,000 |
| コーヒーベージュ | 5-1197-0102 0931300 | ¥130,000 |
| グリーン     | 5-1197-0103 4135700 | ¥130,000 |
| スレートブルー  | 5-1197-0104 0931310 | ¥130,000 |

外寸:415×530×H630  
容量:44.5ℓ

## ② ドリンクディスペンサー 500LCD ㊦

| ページコード   | 商品コード               | 価格      |
|----------|---------------------|---------|
| ダークブラウン  | 5-1197-0201 0931000 | ¥81,000 |
| コーヒーベージュ | 5-1197-0202 0931100 | ¥81,000 |
| グリーン     | 5-1197-0203 4135600 | ¥81,000 |

外寸:230×420×H620  
容量:18ℓ

## ③ ドリンクディスペンサー 250LCD ㊦

| ページコード   | 商品コード               | 価格      |
|----------|---------------------|---------|
| ダークブラウン  | 5-1197-0301 0930800 | ¥72,000 |
| コーヒーベージュ | 5-1197-0302 0930900 | ¥72,000 |
| グリーン     | 5-1197-0303 4135500 | ¥72,000 |

外寸:230×420×H470  
容量:9.4ℓ

## ④ ドリンクディスペンサー 100LCD ㊦

| ページコード   | 商品コード               | 価格      |
|----------|---------------------|---------|
| ダークブラウン  | 5-1197-0401 0930600 | ¥69,000 |
| コーヒーベージュ | 5-1197-0402 0930700 | ¥69,000 |
| グリーン     | 5-1197-0403 4135400 | ¥69,000 |

外寸:265×290×H440  
容量:5.7ℓ

## ⑤ ドリンクディスペンサー (スープ用) 350LCD ㊦

| ページコード   | 商品コード               | 価格      |
|----------|---------------------|---------|
| ダークブラウン  | 5-1197-0501 0931400 | ¥70,000 |
| コーヒーベージュ | 5-1197-0502 0931500 | ¥70,000 |

外寸:230×420×H470  
容量:12.7ℓ


※本品には、コックはついていません。



## ⑥ ドリンクディスペンサー イージーサーブ

| ページコード | 商品コード               | 価格     |
|--------|---------------------|--------|
| LCDES  | 5-1197-0601 5047300 | ¥6,000 |

- カップをハンドルに押しつけるようにするだけで片手でラクラク注げるレバーです。
- ※キャンブロドリンクディスペンサーとウルトララムティナー用です。
- ※カムサーバーにも使えます。



## ⑨ ドリンクディスペンサー コンジメントホルダー LCDCH

| ページコード   | 商品コード               | 価格      |
|----------|---------------------|---------|
| ダークブラウン  | 5-1197-0901 0931600 | ¥31,500 |
| コーヒーベージュ | 5-1197-0902 0931700 | ¥31,500 |
| ゴールドブルー  | 5-1197-0903 8731200 | ¥21,000 |

外寸:220×420×H130(4寸仕切)  
適応機種:250LCD、500LCD、UC250、UC500

## ⑩ ドリンクディスペンサー コンジメントホルダー LCDCH10

| ページコード   | 商品コード               | 価格      |
|----------|---------------------|---------|
| ダークブラウン  | 5-1197-1001 3260600 | ¥46,000 |
| コーヒーベージュ | 5-1197-1002 3260700 | ¥46,000 |
| ゴールドブルー  | 5-1197-1003 8731300 | ¥32,000 |

外寸:410×510×H120(7寸仕切)

- 適応機種:1000LCD、UC1000
- ドリンクディスペンサーの上部に重ねて使用します。仕切付になりますので、砂糖、ナフキン、薬味等が別々に置き、サービスの効率化ができます。

## ⑦ ドリンクディスペンサー ライザー R500LCD

| ページコード   | 商品コード               | 価格      |
|----------|---------------------|---------|
| ダークブラウン  | 5-1197-0701 3260800 | ¥35,000 |
| コーヒーベージュ | 5-1197-0702 3260900 | ¥35,000 |

外寸:230×415×H120  
適応機種:250LCD、500LCD、UC250、UC500

## ⑧ ドリンクディスペンサー ライザー R1000LCD

| ページコード   | 商品コード               | 価格      |
|----------|---------------------|---------|
| ダークブラウン  | 5-1197-0801 3261000 | ¥38,500 |
| コーヒーベージュ | 5-1197-0802 3261100 | ¥38,500 |
| ゴールドブルー  | 5-1197-0803 8731100 | ¥25,000 |
| グリーン     | 5-1197-0804 4135900 | ¥25,000 |

外寸:390×495×H115  
適応機種:1000LCD、UC1000

- ドリンクディスペンサーの専用置台です。
- コーヒーデカンターや背の高いグラスに注ぎやすく、大変便利です。

## ドリンクディスペンサー用部品表 (350LCDを除く)

- スポーツセット 5-1197-0001 2936500 ¥1,400
- コック・スポーツ側面図
- ファイバーワッシャー 5-1197-0002 2936900 ¥360
- 六角ナット 5-1197-0003 2937000 ¥360
- リング 5-1197-0005 2936600 ¥360
- コックセット 5-1197-0006 2936300 ¥6,500
- ウイングナット 5-1197-0007 2936700 ¥600

- スポーツ分解図
- コック分解図
- ラバーワッシャー 5-1197-0004 2936800 ¥150
- コック上部 5-1197-0008 2936400 ¥1,100
- コック下部

## &lt;スポーツ・コックの取り付け方法&gt;

- ①ラバーワッシャーをスポーツ後部のストップまでしっかりと取り付ける。
- ②スポーツを本体内部から取り付ける。
- ③本体外部に出たスポーツに、ファイバーワッシャーを取り付ける。
- ④六角ナットの凸部を手にして、スポーツを締め付ける。(水漏れ防止のため、スポーツの内面を指しておき、確実に絞めてください。)
- ⑤ウイングナットをネジ部分を手にして、スポーツに差し込む。
- ⑥Cリングをスポーツの先端の溝に取り付ける。(この時、Cリングと六角ナットの間をウイングナットが自在に動くか確かめてください。)
- ⑦ウイングナットを絞めてコックを取り付ける。

※取りはずす時は、この逆になります。